

별표 1. 발취검사방식에 의한 발취수량표

발취검사방식 N	K	A	B	S
20까지	전 수	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =15 c=0-1	n=2 c=0
50까지	"	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =15 c=0-1	n=2 c=0
100까지	"	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =5 c=0-1	n=3 c=0
200까지	"	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =15 c=0-1	n=5 c=0
500까지	"	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =15 c=0-1	n=7 c=0
1,000까지	"	n=20 c=0	n ₁ =20 n ₂ =20 c=0-1	n=10 c=0
2,000까지	"	n=40 c=0	n ₁ =20 n ₂ =20 c=0-1	n=15 c=0
5,000까지	"	n=70 c=0	n ₁ =20 n ₂ =20 c=0-1	n=20 c=0

비고 :

1. 발취검사 방식란중 K는 전수검사방식, A, S는 1회 발취검사방식, B는 2회 발취검사방식임.

N : 로트의 크기 n : 발취수(시료수) c : 불합격 판정 개수

2. 발취수가 로트의 크기보다 많을 때에는 전수검사를 한다. 발취검사방식에 의한 발취수량표 크기보다 많을 때에는 전수검사를 한다.

3. A 및 S 방식은 1회 발취검사방식으로서 제 1 시료에서 c=0이면 합격으로 하고, c=1이면 불합격으로 해야 한다. 또한 B방식은 2회 발취검사방식으로서 예를 들면 N=100의 B.방식은 제 1시료(n₁) 15개를 발취하여 검사결과 c=0이면 합격으로 하고, c=1인때는 다시 제 2시료(n₂) 15개를 발취하여 c=0이면 합격으로 하고, c=1(합격 c=2가 됨)이면 불합격으로 해야 한다. 또한 제 1 시료의 검사결과 c=2 이상인 경우에는 곧바로 불합격으로 하고, 제 2 시료를 발취할 필요가 없다.

4. 다음의 경우에는 로트의 크기를 구별해야 한다.

(1) 구입시기가 다르거나 제조소가 다른 원료로 재료 및 부품을 제조한 경우에는 다른 로트로 한다.

- (2) 제조시기가 크게 다른 제품은 다른 로트로 한다.
 - (3) 다른 공정으로 제조한 제품은 다른 로트로 한다.
5. 시료는 임의 발췌한다.