

미생물 액상발효 소멸방식 시험방법 (제8조 관련)

1. 통상조건화 사전투입 : 사용설명서에 따라 설치한 후 물공급 라인과 전원을 연결하고 사용 조건에 따라 매일 시료를 500g 정시에 투입하여 5일 이상 사전투입 운전을 충분히 실시한다.(배출수 배출 정상화 여부 및 처리조 차오름 상태 확인)
2. 고형물 유출을 시험
 - (1) 처리조 내부 충전 고형물량 확인
 - (2) 시료투입 : 표준시료 500g을 24시간 간격으로 3일 연속 투입 시험
 - (3) 물공급량 및 공급주기 : 주방용수 사용량을 고려하여 총 100ℓ공급(4시간 간격으로 표준시료 투입시 30ℓ, 4시간 후 30ℓ, 다시 4시간 후 40ℓ 공급)
 - (4) 배출수를 전량 받아 고형물량 확인
3. 3일 시험기간 동안 배수구로 내려오는 모든 배출수를 받아 고형물량을 측정하고 처리조 내부 충전 고형물량을 측정하여 고형물유출을 산정에 반영한다