

[별표3]

체별 분석법(제5조 및 별표1 관련)

1. 미사 및 점토 함량 측정이 끝난 후 현탁액을 0.05mm 눈금의 체로 체거름한다.
2. 체 위에 남아있는 모래는 물로 깨끗이 세척하여 증발접시에 옮긴 후 건조한다.
3. 건조시킨 모래의 무게를 측정한 후, 0.10mm 눈금의 체로 체거름하여 통과한 모래의 양을 평량하여 극세사의 중량으로 하고, 다음 식을 사용하여 극세사의 함량을 계산한다.

$$\text{극세사 함량 \%} = \frac{\text{극세사 중량}}{\text{총 중량}} \times 100$$