

잔류염소 측정기 사용법(제10조 관련)

□ 준 비

측정시 시료(먹는물)의 농도 및 유리잔류염소 측정항목 모드(LO 또는 HI) LO를 선택한 후에 측정을 수행하여야 한다.

- ▶ LO(Low) : 유리잔류염소 0~2.0mg/ℓ 측정시
- ▶ HI(High) : 총잔류염소 0~4.5mg/ℓ 측정시
- ▶ 측정항목 모드가 자동으로 선정되어 있을 수 있음

□ 측 정

1. 시료(먹는물)를 샘플셀의 10ml선까지 샘플을 채운다음(BLANK용) 셀의 캡(뚜껑)을 닫는다.
2. 기기의 뚜껑을 빼낸다.
3. 셀 홀더에 BLANK셀을 다이아몬드 표시가 측정자를 향하도록 넣고 기기의 뚜껑을 매끈한 부분이 측정자를 향하도록 닫는다.
※ 물방울, 이물질 등이 측정기 셀 홀더에 묻지 않도록 샘플셀을 부드러운 종이를 반드시 닦은후 BLANK셀을 넣는다
4. ZERO키를 누른다.(기기의 전원이 켜지면서 "- - -"가 나타났다가 0.00이 디스플레이 된다.)
5. 셀홀더에서 BLANK셀을 빼낸다.
6. 또 하나의 샘플셀에 시료를 10ml선까지 채운다.
7. 샘플셀에 DPD FREE POWDER PILLOW 1개를 넣고 셀 캡을 닫은 후 20초간 흔들어 완전 용해 시킨다, 측정기 0.00이 디스플레이 삭제되었을 경우 상기4항까지 재실행 후 측정한다.
※ 물방울, 이물질 등이 측정기 셀 홀더에 묻지 않도록 샘플셀을 부드러운 종이를 반드시 닦은후 샘플 셀을 넣는다
8. 셀 홀더에 시료(먹는물) 셀을 넣고 기기의 뚜껑을 닫는다.
※ 분말(DPD) 시약을 첨가한 후 1분 이내에 측정을 반드시 마쳐야 한다.
9. 기기의 뚜껑을 완전하게 닫는다.(뚜껑의 매끈한 면이 측정자를 향하도록 한다.)
10. READ키를 누른다.(디스플레이에 "- - -"가 나타났다가 잠시후 수치가 나타나면 유리잔류염소 농도를 판독한다.)

※ 측정기 세부운용법은 취급설명서 참조바람